




Powerstation PS2200AC

Bedienungsanleitung
Operation Manual





BESCHREIBUNG SYMBOLE | DESCRIPTION SYMBOLS



Verwendung nur in Innenräumen | Indoor use only



Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien |
Conforms to the European directive



UK Conformity Assessed



Elektroschrott (WEEE-Richtlinie) | Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE-Guideline)



Batterieentsorgungsinformation - Nicht in den Hausmüll! | Battery disposal information - Not for household waste



Bedienungsanleitung beachten! | Read the operating instructions carefully before use!

☑ ALGEMEEN

Alle onderdelen uitpakken en op volledigheid en beschadigingen controleren. Het product bij beschadigingen niet gebruiken. Neem contact op met de geautoriseerde vakhandel of het serviceadres van de fabrikant.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik en de ingebruikname van dit product.


Lees voordat u het product in gebruik neemt de complete gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarbij moet ook de gebruiksaanwijzing van andere apparaten worden gelezen, die in combinatie met dit product gebruikt of op dit product aangesloten worden. Bewaar deze gebruikersaanwijzing voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

Bij het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies kan er schade aan het product en gevaar (letsel) voor de gebruiker en andere personen ontstaan.

De gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de geldige normen en regels van de Europese Unie. Hiervoor ook de landspecifieke wetten en richtlijnen in het buitenland in acht nemen.

VEILIGHEID - TOELICHTING BIJ DE AANWIJZINGEN

Houd rekening met onderstaande tekens en woorden, die in de gebruiksaanwijzing, op het product en op de verpakking gebruikt worden:

 Informatie | Nuttige aanvullende informatie over het product

 = Opmerking | Deze opmerking waarschuwt voor allerlei mogelijke schade

 = Waarschuwing | Let op – risico! Kan zeer ernstig of fataal letsel veroorzaken

BEOOGD GEBRUIK

Het product is uitsluitend voor het privégebruik in het huishouden en niet voor zakelijk gebruik bestemd. Een andere toepassing dan vermeldt in deze informatie geldt als ongeoorloofd. Dit kan materiële schade en lichamelijk letsel veroorzaken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade dat als gevolg van een onjuist of ongeoorloofd gebruik is ontstaan.

Een Powerstation is een op een accu werkende stroombron met verschillende uitgangsbussen voor het aansluiten van eindapparaten met AC-, DC- of USB-aansluiting.

 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of weinig ervaring en/of kennis worden gebruikt indien zij onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het apparaat worden geïnstrueerd en de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud niet door kinderen laten uitvoeren als zij niet onder toezicht staan.
- Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking. Het product is geen speelgoed. Bij kinderen moet erop worden gelet dat ze niet met het product c.q. de verpakking gaan spelen.
- Neem bij gebruik van het Powerstation alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het op te laden apparaat in acht.
- Als het Powerstation volledig is opgeladen, koppel deze dan los van de oplader. Niet gedurende de nacht opladen. Niet onbeheerd opladen.

- Om brandgevaar c.q. het gevaar van een elektrische schok uit te sluiten, moet het Powerstation tegen vocht en regen worden beschermd! Het product nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen. Gebruik nooit een vochtig apparaat. Pak het apparaat nooit met vochtige handen vast.
- Het product kan door stoten, schokken of een val van zelfs geringe hoogte beschadigd worden. Behandel het product met zorg! Blijf een beschadigd apparaat niet langer gebruiken. **EXPOSIEGEVAAR!** Voer het Powerstation overeenkomstig de voorschriften af als afval.
- Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gasen aanwezig zijn.
-  Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimtes gebruik worden, ver van brandbare materialen en vloeistoffen. Het niet naleven kan brandwonden en brand veroorzaken.
- Gebruik het product alleen binnen de in de technische specificatie aangegeven vermogensgrenzen.
- Controleer vóór het aansluiten van een eindapparaat of het voldoende kan worden gevoed met de stroomafgifte van de oplader.
- Bescherm het product tegen vocht, oververhitting en vuil. Gebruik het alleen in een droge omgeving.
- Het product nooit aan extreme belastingen zoals bijv. extreme hitte, kou, vuur, direct zonlicht enz. blootstellen.
- Laad het Powerstation tenminste iedere 4 maande op om de levensduur te behouden.
- Niet gebruiken terwijl het product nog in de verpakking zit.
- Reinigingswerkzaamheden alleen uitvoeren als de stekker uit het stopcontact is getrokken/de voedingsspanning onderbroken is.
- Reinigingswerkzaamheden alleen met een licht vochtige doek uitvoeren, vervolgens goed droog wrijven. Gebruik voor het reinigen geen scherpe voorwerpen en ook geen schuur- of oplosmiddelen.

🔍 ALGEMENE AANWIJZINGEN

- niet mee gooien of laten vallen
- Product niet openen of modificeren! Reparatiwerkzaamheden mogen alleen door de producent of een daardoor aangewezen servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ingang: 2x DC5521 12.0 V ... 30.0 V DC | 9.5 A | max. 200.0 W

Uitgang:

Modus	Spanning	Laadstroom	Vermogen
USB-A1/-A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-A QC	5,0 V	3 A	15,0 W
USB-A QC	9,0 V	2 A	18,0 W
USB-A QC	12,0 V	1,5 A	18,0 W
USB-C PD	5,0 V	3 A	15,0 W
USB-C PD	9,0 V	3 A	27,0 W
USB-C PD	12,0 V	3 A	36,0 W
USB-C PD	15,0 V	3 A	45,0 W
USB-C PD	20,0 V	5 A	100,0 W
DC1/DC2/DC3	12,0 V	10 A	120,0 W
AC	230,0 V		2200,0 W
Jump start	12,0 V	500 A	

Beveiligingsfuncties: kortsluitbeveiliging Temperatuurbewaking over spanningsbeveiliging beveiliging tegen een te hoge stroomsterkte

Weergave: LED-display met weergave van percentage

Nominale spanning: 3,7 V

Energiewaarde: 1408 Wh

Celchemie: Lithium-ijzerfosfaat

Bedrijfstemperatuur: -20° C ... 55° C

Opslagtemperatuur: -20° C ... 55° C

Afmetingen: 360 × 270 × 278 mm

Gewicht: 17.5 kg

Leveringsomvang:

Powerstation, AC-oplader, 12 V DC-aansluitkabel, gebruiksaanwijzing, garantietaart

Laad het Powerstation eerst volledig op met de meegeleverde netadapter voordat u het Powerstation voor de eerste keer gaat gebruiken.

Opladmogelijkheden:

- De meegeleverde netadapter op de DC-ingang aansluiten. Parallel opladen aan beide ingangen is mogelijk, er moeten echter opladers met identieke vermogenswaarden worden gebruikt.
- Opladen met zonnepaneel
- Opladen met 12 V-auto-adapterkabel

Ingebruikname:

1. Verbind uw eindapparaat met de passende uitgangsbuis.

2. Inschakelen: druk op één van de AC-, DC- of USB-knoppen

3. Uitschakelen: druk op de desbetreffende schakelknop van de bezette uitgang of trek de stekker uit het stopcontact.

4. Automatisch uitschakelen bij de lage stroomafname (<200 mA):

Zonder handmatige uitschakeling blijven de uitgangen nog 6 uur actief, ook als er geen stroomverbruik meer wordt gemeten. Als er na 6,5 uur nog geen toename van het stroomverbruik tot boven de minimumwaarde is gemeten, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

5. Het Powerstation is voorzien van een krachtige 12 W LED. Deze heeft de volgende functies:

- 1× schakelaar indrukken – dimstand laag
- 2× schakelaar indrukken – dimstand midden
- 3× schakelaar indrukken – meest krachtige lichtstraal
- 4× schakelaar indrukken – seriële flitsmodus
- 5× schakelaar indrukken – SOS-modus
- 6× schakelaar indrukken – uitschakelen

6. Multifunctioneel opbergvak in het deksel voor het opbergen van kabels, toebehoren of kleine onderdelen.

Optionele toebehoren:

- Ansmann-starthulpadapter 12 V met ingebouwde beveiligingselektronica
Gebruik in geen geval een andere starthulpkabel, ook niet als de aansluiting zou moeten passen!
- Ansmann Powerstation Extension Battery
Uitbreidingsaccu om de accucapaciteit te verdubbelen.

☑ INSTRUCTIES VOOR HET MILIEU | AFVALVERWIJDERING

De verpakking naar soort als afval afvoeren. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het herbruikbaar afval.

- ✗ Behandel het onbruikbare product overeenkomstig de wettelijke bepalingen als afval. De aanduiding "vuilnisbak" wijst erop dat elektrische apparaten in de EU niet met het normale huisvuil verwijderd mogen worden.

Geef het apparaat voor de verwijdering af bij een speciale inzamelplaats voor oude apparaten, gebruik de teruggave- en inzamelsystemen in uw gemeente of neem contact op met de dealer waar het product gekocht is.

- ✗ Batterijen en oplaadbare batterijen in elektrische apparaten moeten zoveel mogelijk gescheiden worden afgevoerd. Gooi gebruikte batterijen/oplaadbare batterijen (alleen als ze ontladen zijn) altijd weg in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving of voorschriften.

Onjuiste verwijdering kan ertoe leiden dat giftige bestanddelen in het milieu vrijkomen, hetgeen schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen, dieren en planten.

Zo kunt u aan uw wettelijke verplichtingen voldoen en uw bijdrage aan de bescherming van het milieu leveren.

☑ UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De in deze gebruiksaanwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overige schade of vervolgschade, die door ondeskundig/verkeerd gebruik of door het niet naleven van de in deze gebruiksaanwijzing aanwezige informatie ontstaat.

CE - Het product voldoet aan de eisen van de EU-richtlijnen.

Technische wijzigingen voorbehouden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten.



Kundenservice | Customer service:

ANSMANN AG

Industriestrasse 10
97959 Assamstadt
Germany

Support & FAQ: [ansmann.de](https://www.ansmann.de)

E-Mail: hotline@ansmann.de
Hotline: +49 (0) 6294 / 4204 3400

MA-1700-0168/V00/02-2023